





Plissee - Aufmaßhilfe

Cosiflor-Plissee Typ VS 1, VS 2, VS 3, F1 Schnurzug, FK Kettenzug, FE Motor
Montage im Fensterrahmen geschraubt (Standard)




Messen Sie die Höhe und Breite der Glasscheibe einschließlich Fenstergummis.
Bei schräger Glasleiste ist das gemessene Maß das fertige Bestellmaß,
bei rechtwinkliger Glasleiste 4-5 mm in der Breite abziehen.

Cosiflor-Plissee Typ VS 1, VS 2, VS 3, F1 Schnurzug, FK Kettenzug, FE Motor
Montage auf dem Fensterrahmen geschraubt mit Winkelträgern oder mit Klemmträgern




Messen Sie den Abstand zwischen den markierten Punkten
Breite von Aussenkante zu Aussenkante Glasleiste,
Höhe ist gleich Flügelhöhe Achten Sie bitte auf vorstehende
Beschläge (Griffrosette).

Cosiflor-Plissee alle Sonderformen Typ VS 4, 5, 6, 7, 8, 9, F-Slope Schnurzug,
Montage im Fensterrahmen geschraubt (Standard),



Messen Sie die Höhen und Breiten der Glasscheibe einschließlich Fenstergummis.
Bei allen Arten der Glasleiste ist das gemessene Maß das fertige Bestellmaß,
Wählen Sie im Konfigurator bitte unbedingt Ihren Rahmentyp aus.
Abzüge wegen schräger oder gerader Glasleiste werden dann werkseitig vorgenommen.

Cosiflor-Plissee alle Sonderformen Typ VS 4, 5, 6, 7, 8, 9, F-Slope Schnurzug,



Montage auf dem Fensterrahmen geschraubt mit Winkelträgern oder mit
Klemmträgern (nicht bei allen Typen möglich)

Messen Sie den Abstand zwischen den markierten Punkten
Breite von Aussenkante zu Aussenkante Glasleiste, Höhe ist gleich Flügelhöhe
Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.